


Ronix[®]
Premium Quality

ABBRUCHHAMMER
2820



www.ronixtools.com




SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------|--|
| Modell | 2820 |
| Leistung | 1100W |
| Nennspannung | 220-240V |
| Frequenz | 50-60Hz |
| Futtertyp | HEX 17 |
| Schlagenergie | 15J |
| Maximale Schlagrate | 3900U/min |
| Gewicht | 6.4Kg |
| Geliefert in | BMC |
| Enthält | Flacher Meißel HEX 17×280mm, spitzer Meißel HEX 17×280mm, Schraubenschlüssel, Paar Kohlebürsten, Fetttube, Zusatzhandgriff RONIX |



Bevor Sie diesen Abbruchhammer verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig diese **HANDHABUNGSANLEITUNG**. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie die Maschine funktioniert und wie sie bedient werden soll. Warten Sie die Maschine gemäß den Anweisungen und stellen Sie sicher, dass die Maschine korrekt funktioniert. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und andere beiliegende Dokumente zusammen mit der Maschine auf.

WERKZEUGTEILE



SICHERHEITSSYMBOLLE

Feststelltaste In dieser Bedienungsanleitung und/oder auf den Etiketten der Maschine werden folgende Symbole verwendet.



Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.



Entsprechend den wesentlichen geltenden Sicherheitsvorschriften der europäischen Richtlinien.

 Doppelte Isolierung.

  Tragen Sie Gehör- und Augenschutz.

 Bezeichnet das Risiko von Körperverletzungen, Lebensgefahr oder Beschädigung des Werkzeugs bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung.

 st auf die Gefahr eines elektrischen Schlages hin.

 Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Hauptstromversorgung, falls das Kabel beschädigt wird und während der Wartung.

 Fehlerhafte und/oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen an der entsprechenden Recyclingstelle gesammelt werden.

GALLGEMEINE SICHERHEITSWARNUNGEN FÜR ELEKTROWERKZEUGE

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen.

Das Nichtbefolgen aller Warnungen und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für die Zukunft auf. Der Begriff "Elektrowerkzeug" in den Warnungen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (mit Kabel) Elektrowerkzeug oder batteriebetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosiven Atmosphären, wie in Gegenwart von brennbaren

Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Halten Sie Kinder und Umstehende fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Die Stecker des Elektrowerkzeugs müssen zur Steckdose passen. Verändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten (geerdeten) Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten oder geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlages, wenn Ihr Körper geerdet oder geerdet ist. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder nassen Bedingungen aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs an einem feuchten Ort unvermeidlich ist, verwenden Sie eine mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützte Stromversorgung. Die Verwendung eines RCD verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Blieben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und verwenden Sie den gesunden Menschenverstand beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs.

Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Bedienen von Elektrowerkzeugen kann zu schweren persönlichen Verletzungen führen.



Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer Augenschutz.

Sicherheitsausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die für die entsprechenden Bedingungen verwendet werden, verringern persönliche Verletzungen. Vermeiden Sie versehentliches Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter vor dem Einstecken in der Aus-Position ist. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einstecken von Elektrowerkzeugen, die eingeschaltet sind, lädt zu Unfällen ein. Entfernen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel.

Ein am rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befestigter Schlüssel oder Schlüssel kann zu persönlichen Verletzungen führen. Überdehnen Sie sich nicht. Halten Sie jederzeit einen ordnungsgemäßen Stand und Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in bewegliche Teile geraten. Wenn Vorrichtungen für den Anschluss von Staubabsaugungen und Sammeleinrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung dieser Geräte kann staubbedingte Gefahren verringern.

VERWENDUNG UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the

Zwingen Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer in dem Tempo, für das es konzipiert wurde. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht (wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Stromquelle, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge lagern. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko, das Elektrowerkzeug versehentlich zu starten. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Elektrowerkzeug nicht bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeübter Benutzer gefährlich. Warten Sie Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie auf Fehlausrichtungen oder Bindungen von beweglichen Teilen, Bruch von Teilen und andere Bedingungen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinflussen können. Wenn beschädigt, lassen Sie das Elektrowerkzeug vor Gebrauch reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Ordentlich gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten binden weniger und sind leichter zu kontrollieren; Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör und Werkzeugbits usw. In Übereinstimmung mit diesen Anweisungen und in der für den jeweiligen Typ des Elektrowerkzeugs vorgesehenen Weise, unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten, verwenden Sie das Elektrowerkzeug. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.

SERVICE

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturtechniker von RONIX warten und verwenden Sie

nur identische Ersatzteile. Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DEN HAMMER



- 1-Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann zu Hörverlust führen.
- 2- Verwenden Sie den Zusatzgriff mit dem Werkzeug. Ein Kontrollverlust kann zu persönlichen Verletzungen führen.
- 3- Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie eine Operation durchführen, bei der das Schneidwerkzeug auf verdeckte Verkabelung oder das eigene Kabel trifft. Wenn das Schneidwerkzeug mit einem "live" Draht in Kontakt kommt, können freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs "live" werden und dem Bediener einen elektrischen Schlag versetzen.
- 4- Tragen Sie eine

ELEKTROWERKZEUG-SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- 1- Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten immer fest mit beiden Händen und sorgen Sie für einen sicheren Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit beiden Händen sicherer geführt.
- 2- Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvorrichtungen oder einem Schraubstock geklemmtes Werkstück ist sicherer als von Hand gehalten.
- 3- Arbeiten Sie nicht mit Materialien, die Asbest enthalten. Asbest gilt als krebserregend.
- 4- Ergreifen Sie Schutzmaßnahmen, wenn Staub entstehen kann, der für die Gesundheit schädlich, brennbar oder explosiv ist. Beispiel: Einige Stäube gelten als krebserregend. Tragen Sie eine Staubschutzmaske und arbeiten Sie bei Bedarf mit Staub-/Späneabsaugung.
- 5- Warten Sie immer, bis das Elektrowerkzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Werkzeugeinsatz kann blockieren und zu einem Kontrollverlust über das Elektrowerkzeug

führen

6- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht mit einem beschädigten Kabel. Berühren Sie das beschädigte Kabel nicht und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Kabel während der Arbeit beschädigt ist. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

7- Schließen Sie Elektrowerkzeuge, die im Freien verwendet werden, über einen Fehlerstromschutzschalter (GFCL) an.

8- Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann zu Hörverlust führen.

9- Verwenden Sie den mit dem Elektrowerkzeug gelieferten Zusatzgriff. Ein Kontrollverlust über das Elektrowerkzeug kann zu persönlichen Verletzungen führen.

10- Verwenden Sie geeignete Detektoren, um verdeckte Versorgungsleitungen im Arbeitsbereich zu ermitteln, oder rufen Sie das örtliche Versorgungsunternehmen um Hilfe. Der Kontakt mit Stromleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Eine beschädigte Gasleitung kann zu einer Explosion führen. Das Durchdringen einer Wasserleitung verursacht Sachschäden oder kann einen elektrischen Schlag verursachen.

11- Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie eine Operation durchführen, bei der das Schneidwerkzeug auf verdeckte Verkabelung oder das eigene Stromkabel trifft. Der Kontakt mit einem "live" Draht macht auch freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs "live" und schockiert den Bediener.

12- Im Falle von Schäden muss der Austausch des Steckers oder der Zuleitung immer von der RONIX-Serviceorganisation durchgeführt werden.



RESTRISIKEN

Auch wenn das Elektrowerkzeug wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, alle Restrisikofaktoren zu beseitigen. Die folgenden Gefahren können im Zusammenhang mit der Konstruktion und dem Design des Elektrowerkzeugs auftreten: Verletzungen und

Sachschäden aufgrund von plötzlich abgebrochenen Zubehörteilen. Gesundheitsschäden, die durch Vibrationsemissionen entstehen, wenn das Elektrowerkzeug über längere Zeit verwendet oder nicht angemessen verwaltet und ordnungsgemäß gewartet wird. Lungenschäden, wenn keine Staubschutzmaske verwendet wird. Hörschäden, wenn kein Gehörschutz verwendet wird.

WARNUNG!

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen mit aktiven oder passiven medizinischen Implantaten interferieren. Um das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten, vor der Bedienung dieses Elektrowerkzeugs ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren.

BETRIEBSANLEITUNG

VOR DER INBETRIEBNAHME

- 1- Stromquelle Stellen Sie sicher, dass die zu verwendende Stromquelle den auf dem Typenschild des Hammers angegebenen Leistungsanforderungen entspricht.
- 2- Netzschalter Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter in der Position AUS ist. Wenn der Stecker an eine Stromquelle angeschlossen ist, während der Netzschalter in der Position EIN ist, beginnt der Abbruchhammer sofort mit dem Betrieb, was zu einem schweren Unfall führen kann.
- 3- Verlängerungskabel Wenn der Arbeitsbereich von der Stromquelle entfernt ist, verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit ausreichender Dicke und Nennkapazität. Das Verlängerungskabel sollte so kurz wie praktisch möglich gehalten werden.

WARTUNG UND INSPEKTION



Ziehen Sie vor jeglicher Arbeit am Elektrowerkzeug selbst den Netzstecker. Für eine sichere und ordnungsgemäße Arbeitsweise halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze immer sauber. Ein beschädigter Hammerstangenschutz sollte sofort gewechselt werden. Wir empfehlen, dies von einem Kundendienst durchführen zu lassen.

1- Überprüfung der Bohrer Verwenden Sie ein stumpfes Zubehör, wie Meißelspitze, Schneider usw., kann zu Motorstörungen und verminderter Effizienz führen. Ersetzen Sie es durch ein neues, wenn Ihr Zubehör abgenutzt ist.

2- Überprüfen Sie alle externen Teile des Werkzeugs regelmäßig auf Beschädigungen. Betreiben Sie das Werkzeug nicht, wenn Teile beschädigt sind. Falls notwendig, sollte Ihr Elektrowerkzeug in einem von RONIX autorisierten Servicezentrum repariert werden.

3- Überprüfung der Befestigungsschrauben Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungsschrauben und stellen Sie sicher, dass sie richtig angezogen sind. Jede Lockerung sollte sofort festgezogen werden, da sonst ernsthafte Gefahren drohen könnten.

4- Anzeige Wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind, schaltet sich das Elektrowerkzeug von selbst aus. Dies wird vorher durch das Leuchten oder Blinken der Anzeige 7 angezeigt. Das Elektrowerkzeug muss dann zu einem Kundendienst geschickt werden. Sollte das Elektrowerkzeug trotz der bei der Herstellung und den Testverfahren aufgewendeten Sorgfalt ausfallen, sollte die Reparatur von einem Kundendienstzentrum für RONIX-Elektrowerkzeuge durchgeführt werden

UMWELT




Fehlerhafte und/oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen an der entsprechenden Recyclingstelle gesammelt werden.

 **CAUTION:**

Reparatur, Änderung und Inspektion von RONIX-Elektrowerkzeugen müssen von einem autorisierten RONIX-Servicezentrum durchgeführt werden. Bei der Bedienung und Wartung von Elektrowerkzeugen müssen die in jedem Land vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften und standards eingehalten werden.

Ronix[®]
Premium Quality

**DEMOLITION HAMMER
2820**




SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------|--|
| Model | 2820 |
| Power | 1100W |
| Rated Voltage | 220-240V |
| Frequency | 50-60Hz |
| Chuck Type | HEX 17 |
| Impact Energy | 15J |
| Max Impact Rate | 3900BPM |
| Weight | 6.4Kg |
| Supplied in | BMC |
| Includes | hex flat chisel17×280mm hex pointed chisel17×280mm spanner, pair of carbon brushes, Grease tube Auxiliary RONIX handle |



Before using this demolition hammer, please carefully read though these **HANDLING INSTRUCTIONS**. Ensure that you know how the machine works, and how it should be operated. Maintain the machine in accordance with the instructions, and make certain that the machine work correctly, please store this instruction and other enclosed documents with the machine together.

PART LIST



SAFETY SYMBOLES

In this operator's manual/or machine's labels following symbols are used:



Read the manual carefully.



Accordance with essential applicable safety of European directives.



Double insulation.



Wear ear and eye protection.



Denote risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in

case of nonobservance of the instruction in this manual.



Indicate electrical shock hazard.



Immediately unplug the plug from the main electricity in the case that the cord gets damage and during maintenance.



Faulty and /or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling location.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



WARNING!

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow all warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refer to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY

Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric

shock if your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

If operating a power tools in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.



Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or

long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

Do not (use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control; Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

SERVICE

Have your power tool serviced by RONIX service qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR HAMMER



- 1- Wear ear protection. Exposure to noise can cause hearing loss.
- 2- Use auxiliary handle with the tool. Loss of control can cause personal injury.
- 3- Hold Power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
- 4- Wear a dust mask.

POWER TOOL SPECIFIC SAFETY RULES

- 1- When working with the power tool, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance. The power tool is guided more secure with both hands.
- 2- Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- 3- Do not work materials containing asbestos. Asbestos is considered carcinogenic.
- 4- Take protective measures when dust can develop during working that is harmful to one’s health, combustible or explosive. Example: Some dusts are regarded as carcinogenic. Wear a dust mask and work with dust/chip extraction when connectable.
- 5- Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down. The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.
- 6- Do not use the power tool with a damaged cord. Do not touch the damaged cord and pull the plug from the outlet when the cord is damaged while working. Damaged cords increase the risk of an electric shock.
- 7- Connect power tools that are used in the open via a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCL).
- 8- Ear hearing protection. Exposure to noise can cause hearing loss.
- 9- Use the auxiliary handle supplied with the power tool. Loss of control

over the power tool can cause personal injury.

10- Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance. Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.

11- Hold the power tool only by the insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own power cord. Contact with a “live” wire will also make exposed metal parts of the power tool “live” and shock the operator.

12- In case of damages the replacement of the plug or the supply cord shall always be carried out by RONIX service organization.

RESIDUAL RISKS

Even when the power tool is used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the power tool's construction and design:

Injuries and damage to property due to broken accessories that are suddenly dashed.

Health defects resulting from vibration emission if the power tool is being used over longer period of time or not adequately managed and properly maintained.

Lung damage if don't use dust mask.

Hearing damage if don't use ear protection.

WARNING!

This power tool produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this power tool.

OPERATION INSTRUCTION

PRIOR TO OPERATION

1- Power source

Ensure that the power source to be utilized conforms to the power requirements which specified on the name plate of the hammer.

2- Power switch

Ensure that the power switch is in the position of OFF. If the plug is connected to power receptacle while the power switch is in ON position, the demolition hammer will start operation immediately, which can cause serious accident.

3- Extension cord

When the work area is removed from the power source, use an extension cord of sufficient thickness and rated capacity. The extension cord should be kept as short as practicable.

ASSEMBLY

AUXILIARY HANDLE

Operate your power tool only with the Side Handle.

The Side Handle can be set to any position for a secure and low fatigue working posture.

Loosen the side handle by swiveling its handle, rotate the Side Handle around the axis of the power tool to the required position and tighten the Function Knob again.

The Side Handle can be mounted to a different position. For this, completely unscrew the handle. Pull off the Side Handle to the side and turn around the remaining clamping element by 180 Degree. Mount the Side Handle in reverse order.

CHANGING THE TOOL



Before any work on the power tool itself, pull the mains plug.

With the SDS-Max tool holder. Simpler and easier tool changing is


possible without additional aids.

The Hammer rod protector largely prevents the entry of drilling dust into the tool holder during operation. When inserting the tool, take care that the Hammer rod protector is not damaged.

A damaged Hammer rod protector should be changed immediately. We recommend having this carried out by an after sales service.


INSERTING

Grease the end of the chisel a little. Pull the slide cover of the chisel backward and then insert the pen into the chisel holder. Finally, release the sliding cover. Make sure your operation is correct by dragging the chisel outwards.



REMOVING

Push back the Protective lining and remove the tool.




OPTIONAL ACCESSORIES

1- Tine Chisel : (Hex 17)



2- Flat Chisel: (Hex 17)



Optional accessories are subject to change without notice.

OPERATION

STARTING OPERATION

Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the type plate of the power tool.

Press down the trigger, then the machine is on. Release the trigger, then the machine is off. For low temperatures, the power tool reaches the full impact rate only after a certain time.

This start up time can be shortened by striking the chisel in the power tool against the floor one time.

SHOCK ABSORPTION

The 2820 is equipped with an active vibration reduction system, which cuts vibration of that of the without Active Vibration Reduction. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. protect the operator from the effects of vibration.

MAINTENANCE AND INSPECTION



Before any work on the power tool itself, pull the mains plug.

For safe and proper working, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

A damaged hammer rod protector should be changed immediately. We recommend having this carried out by an after sales service.

1- Inspecting the drill bits

Use a dull accessory, such as bull point, cutter, etc., will cause motor malfunction and efficiency degraded. Replace with a new one when your accessory is abased.

2- Check all external parts of the tool for damage at regular intervals. Do not operate the tool if parts are damaged. If necessary, your power tool

should be repaired at a RONIX authorized service center.

3- Inspecting the mounting screws

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Any loose should be tighten immediately, failure to do maybe cause serious hazard.

4- Indicator

When the carbon brushes are worn out, the power tool switches itself off. This is indicated beforehand by the lighting or blinking of the indicator 7. The power tool must then be sent to an after sales service agent.

If the power tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after sales service center for RONIX power tools.

ENVIRONMENT




Faulty and /or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling location.




CAUTION:

Repair, modification and inspection of RONIX Power tools must be carried out by a RONIX Authorized Service Center.

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.







www.ronixtools.com