


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

داس موتوری

۴۵۵۲




www.ronixtools.com

مشخصات فنی

۴۵۵۲	مدل
۱۵۰۰ وات	توان موتور
۷,۱ کیلوگرم	وزن
۱۰۰۰ میلی لیتر	حجم مخزن سوخت
۵۱,۷ سی سی	ظرفیت موتور
۲۶ میلی متر	قطر لوله
بنزین	منبع تغذیه
۱:۴۰	نسبت روغن به بنزین
۳۲۰۰ دور در دقیقه	سرعت در حالت آزاد
۲۵۵ میلی متر	قطر تیغه برش
محافظ، آچار آن، تیغ برش دلتا تیغ برش نخ نایلونی، کمربند حمل حین کاربری، بطری ترکیب روغن و بنزین	متعلقات

اجزا و قطعات دستگاه



این محصول فقط برای برش چمن، بوته، حاشیه ها و خوشه ها می باشد. هرگونه استفاده دیگر از حاشیه زن که در راهنمای ذکر نشده است، می تواند سلامت شما و دستگاه را به مخاطره بیندازد.

توجه!

قبل از استفاده از محصول، جهت درک درست استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنمای را با دقت مطالعه فرمائید.

معرفی

این راهنمای شامل اطلاعات ایمنی جهت آگاه ساختن شما از مخاطرات و ریسک‌های مرتبط با دستگاه و چگونگی جلوگیری از آنها می‌باشد. این دستگاه برای هرس کردن و پیراستن و چمن زنی در نظر گرفته شده است. بسیار حائز اهمیت می‌باشد که قبل از شروع و کار با این دستگاه این دستورالعمل‌ها را به طور کامل خوانده و رعایت کنید. دستورالعمل‌ها را برای مراجعات بعدی نگاه دارید.

علاوه‌نامه‌ها

به دلیل اینکه حاشیه زن یک ابزار برشی با سرعت بالا می‌باشد، موارد احتیاطی خاصی باید در جهت کاهش خطرات و جراحات شخصی رعایت گردد. این راهنمای را به دقت مطالعه فرمائید، با کاربری و استفاده صحیح از دستگاه آشنا گردید و نحوه خاموش کردن و باز کردن سریع کمریند را نیز فرا بگیرید.

از ابزار ایمنی مناسب از قبیل گوش گیر مناسب، محافظ چشم و کلاه ایمنی استفاده نمائید.

از دستکش‌های کار ضد لرزش، ضخیم و مقاوم در برابر لغزش استفاده نمائید.

از کفش ایمنی و ضد لغزش استفاده نمائید.

قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنمای استفاده را به دقت مطالعه نموده و تمامی هشدارها و دستورات ایمنی را پیروی نمائید.

شرایط محیط کاری را از جهت وجود هر نوع حادثه بوسیله ضربه خوردن به موائع مخفی همانند تکه‌های کنده درخت، سنگ، بطری و یا شیشه‌های شکسته بررسی نمائید.

مراقب نیروی فشار تیغه باشید.



مراقب پرتاب اشیا باشید.



از ورود افراد متفرقه تا شعاع ۱۵ متری محل کار جلوگیری نمایید.

نامناسب از هر ابزار برش می تواند صدمات و آسیب های فیزیکی جدی و جبران ناپذیری را به بار آورد.

قدرت صدای تضمین شده دستگاه طبق راهنمای EC/۱۴/۲۰۰۰ و EC/۸۸/۲۰۰۵ ۱۱۳ dB

دسى بل می باشد. موتور دستگاه از سوخت دو زمانه استفاده می کند، ترکیبی از بنزین و روغن دو

زمانه به نسبت ۱ : ۴۰

علامت هشدار ایمنی

!
برای تشخیص اطلاعات ایمنی درباره خطرهایی که می توانند باعث صدمات جسمانی گردند استفاده می گردد. کلمه های راهنما (خطر، هشدار یا احتیاط) با علامت هشدار به منظور اشاره کردن به احتمالات و شدت آسیب های احتمالی استفاده می گردد.

!
خطر!

اشاره به خطری دارد که اگر رعایت نگردد، مرگ و یا صدمات جدی را به دنبال خواهد داشت.

!
هشدار!

نشانگر خطری می باشد که اگر رعایت نگردد می تواند مرگ و یا صدمات جدی را نتیجه دهد.

!
احتیاط!

نشانگر خطری می باشد که اگر جلوگیری نگردد می تواند باعث صدمات جزئی گردد.

!
توجه!

اشاره به شرایطی دارد که می تواند باعث آسیب و خرابی به دستگاه گردد.

دستورات ایمنی و احتیاطی

اقدامات احتیاطی مناسب باید رعایت گرددند. همانند تمامی ابزارها و تجهیزات، این دستگاه نیز باید با دقت به کار گرفته شود. خود و دیگران را در معرض خطر قرار ندهید. دستورات زیر را پیروی نمائید. اجازه استفاده از دستگاه را به دیگران، تا زمانی که کاملاً از عملکرد آن آگاه بوده و راهنمای را مطالعه کرده و با فعالیت این دستگاه آشنا باشند، ندهید.

- همیشه از عینک های ایمنی و یا سایبان برای حفاظت از چشمها استفاده نمائید. لباس کار مناسب استفاده کنید، از لباس های گشاد و یا زیور آلات که ممکن است در قسمت های متحرک گیر کنند استفاده نکنید. همیشه از کفش ایمن، محکم و یکسره استفاده نمائید. موهای بلند باید جمع شوند. پیشنهاد می گردد که ساق پا و پaha جهت محافظت از اشیا پرتاپ شونده در طی کار، پوشانده شوند.

- از دستکش ضد لرزش استفاده کنید. سیستم ضد لرزش باعث می شود دستگاه به خوبی کنترل شود. تیغه و یا نخ پلاستیکی نامتعادل بر اثر سایش بیش از حد در زمان برش، لرزش انتقال یافته به دستان شما را افزایش خواهد داد. یک دستگاه با اجزا سست یا خراب و یا سپر ضد لرزش ساییده شده نیز تمایل به سطح لرزش بیشتر دارد. تمامی موارد احتیاط ذکر شده در بالا احتمال مبتلا نشدن به بیماری سفیدی انگشت و یا سندروم گودی در مچ دست را تضمین نمی کنند. بنابر این، کاربران دائمی دستگاه باید در فواصل نزدیک وضعیت انگشتان دست های خود را بررسی نمایند. اگر نشانه های بالا ظاهر گردید، فورا در جهت توصیه های پزشکی جستجو فرمائید.

- دستگاه را از جهت وجود اجزا سست (مهره ها، پیچ ها، ...) و هر خرابی بازرسی نمائید. در صورت نیاز قبل از استفاده آن را تعمیر و یا تعویض نمائید. هرگز از متعلقات دیگر برای این دستگاه، به غیر از متعلقات در نظر گرفته شده در خود بسته بندی دستگاه استفاده نکنید. به همان اندازه آسیب به دستگاه، ممکن است باعث صدمات به شخص کاربر و یا اطرافیان نیز گردد.

- محافظت تیغه و محافظ دسته جلو برای دستگاه بسیار حائز اهمیت می باشند و قبل از اولین استفاده باید به دستگاه نصب گرددند. این محافظه ها همیشه باید در طی فعالیت دستگاه نصب و تنظیم شده باشند. قبل از هر استفاده، این محافظه ها را بررسی نمائید. در صورت وجود هرگونه خرابی (شکستگی، ترک، غیره) بر روی حفاظ ها، با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمائید. در صورت استفاده از محافظه های تعویض شده نا مطابق و یا حذف و تغییر آنها ممکن است آسیب های فیزیکی به کاربر و یا اطرافیان وجود داشته باشد.

- دسته ها را عاری از روغن و سوخت نگه دارید.

- همیشه از کمربند مناسب برای دست و شانه در زمان برش استفاده کنید.

- در زمان ترکیب سوخت و یا پر کردن مخزن، هرگز سیگار نکشید.

- هرگز سوخت را در اتاق بسته و یا در مجاورت جرقه و شعله ترکیب نکنید. از وجود تهویه کافی اطمینان حاصل نمائید.

- همیشه سوخت را در یک ظرف مشخص شده مناسب که به وسیله کدهای مشترک برای چنین موارد استفاده ای در نظر گرفته شده است، ترکیب و نگهداری نمائید.
- هرگز دستگاه را در اتاق بسته و یا ساختمان، روشن نکنید. گاز اگزوژ شامل کربن مونوکسید می باشد که سمی و خطرناک است.
- هرگز تلاش نکنید دستگاه را در زمانی که در حال فعالیت است و به کاربر متصل است، تنظیم ننمایید. همیشه تنظیم موتور را در زمانی که دستگاه بر روی سطح هموار و تمیز و بدون فعالیت می باشد، انجام دهید.
- دستگاه را در زمانی که تنظیم نباشد استفاده نکنید. هرگز محافظت دستگاه را از آن جدا نکنید.
- محیطی که میخواهید هرس کنید را بازرسی نموده و تمام خرد ها و باقیمانده هایی که می تواند در سری نخ پلاستیکی گیر کند، را جدا ننمایید. همچنین هر جسم دیگری که ممکن است توسط دستگاه در حین پرش پرتاب شود را جدا کنید.
- کودکان را از محل کار دور نگه دارید. ناظران باید در فاصله ایمن از محیط کار، حداقل ۱۵ متر دور نگاه داشته شوند.
- هرگز دستگاه را بی مراقبت رها نکنید.
- دستگاه را برای مقاصد دیگر به جز مواردی که در این دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده نکنید.
- در شرایط غیر متعارف از دستگاه استفاده نکنید. همواره تعادل خود را حفظ کرده و جای پای محکمی را برای خود انتخاب ننمایید. دستگاه را در زمانی که روی نردهبان و یا موقعیت ناپایدار دیگری ایستاده اید، روشن نکنید. از کمربند تهیه شده به صورت صحیح در هنگام کار با دستگاه استفاده ننمایید.
- در زمان کار با دستگاه، دست ها و پاها را از سری نخ پلاستیکی یا تیغه دور نگهدارید.
- از این دستگاه برای تمیز کردن و جارو کردن خرد های زباله استفاده نکنید.
- از دستگاه در زمانی که خسته، بیمار و یا تحت تاثیر دارو هستید، استفاده نکنید.
- از نخ پلاستیکی کاملا سالم و فاقد آسیب استفاده ننمایید. اگر به سنگ یا هر مانع دیگری برخورد کردید، موتور را متوقف کرده و سری نخ پلاستیکی را بررسی نمائید. هرگز نخ پلاستیکی شکسته و یا نامتعادل را استفاده نکنید.

دستورالعمل تعویض لوازم جانبی

- هرگز دستگاه را در مکان سربسته که بخار سوخت بتواند منجر به آتش سوزی و یا انفجار شود قرار ندهید. دستگاه را دور از دسترس و با تهویه مناسب نگهداری نمائید.
- از عملکرد ایمن و مناسب دستگاه خود اطمینان حاصل ننمایید. این متعلقات توسط کارخانه سازنده توصیه شده است. استفاده از لوازم و متعلقات دیگر ممکن است باعث ایجاد صدمه به کاربر و آسیب به دستگاه گردد.

- دستگاه، به خصوص مخزن سوخت، محیط اطراف آن و فیلتر هوا را کاملا تمیز نماید.
- در زمان سوخت گیری کردن از متوقف کردن موتور و خنک شدن دستگاه اطمینان حاصل نمایید. هرگز در زمانی که موتور در حال فعالیت و یا داغ است، سوخت گیری را انجام ندهید. پس از سوخت گیری حتما اطراف باک را تمیز کنید.
- حداقل ۱۵ متر از مناظره کنندگان یا کاربران دیگر فاصله داشته باشید.
- زمانی که به کاربر دستگاه نزدیک می شوید، توجهش را جلب نمایید و مطمئن شوید که موتور را خاموش کند. مراقب باشید که کاربر را تکان ندهید و یا حواسش را پرت نکنید که این مهم می تواند باعث بوجود آمدن خطرات جبران ناپذیری گردد.
- هرگز در زمان فعالیت موتور، تیغه فلزی و یا نخ پلاستیکی را لمس نکنید. اگر لزوم به جابجایی محافظ یا متعلقات برشی شد، از خاموش کردن موتور و متوقف شدن حرکت تیغه ها اطمینان حاصل نمایید.
- در حین جا به جایی دستگاه، موتور دستگاه را خاموش نگه دارید.
- مراقب باشید که سری نخ پلاستیکی به سنگ و یا زمین اصابت نکند. عدم مراقبت، عمر دستگاه را کاهش داده و ممکن است باعث مخاطراتی برای کاربر و اطرافیان او شود.
- به گرم شدن بیش از حد قطعات و شل شدن آنها توجه فرمائید. اگر هر عملکرد غیر عادی در دستگاه مشاهده نمودید، فعالیت را سریعا متوقف کرده و دستگاه را با دقت بررسی نمایید. در صورت لزوم، دستگاه را توسط تعمیر کاران مجاز رونیکس تنظیم کنید. هرگز با دستگاهی که عملکرد غیر عادی دارد فعالیت را ادامه ندهید.
- در زمان شروع یا حین عملکرد موتور، هرگز قسمت های داغ همانند اگزوز، شمع و یا سیم ولتاژ فشار قوی را لمس نکنید.
- بعد از متوقف شدن موتور، اگزوز هنوز داغ است. هرگز دستگاه را در مجاورت مواد قابل اشتعال همانند علف خشک، گازها و مایعات قابل احتراق قرار ندهید.
- توجه ویژه ای به فعالیت در باران یا بعد از باران داشته باشید زیرا که ممکن است زمین لغزنده باشد.
- اگر بر روی زمین یا در چاله ای دچار لغزش یا سقوط شدید، سریعا گاز را رها کنید.
- مراقب باشید که دستگاه پرتاب نشود و یا به موانع برخورد نکند.
- قبل از اقدام به تنظیم یا تعمیر دستگاه، از خاموش بودن موتور اطمینان حاصل نموده و واپر شمع را جدا کنید.
- زمانی که دستگاه در محلی برای مدت طولانی نگهداری شده است، سوخت را از مخزن سوخت و کاربراتور تخلیه نمایید، اجزای آن را تمیز نموده و دستگاه را به مکان دور از دسترسی انتقال دهید و از سرد بودن موتور اطمینان حاصل نمایید.
- دستگاه خود را بعد از افتادن یا ضربه خوردن بازرسی نمایید تا خرابی های بزرگ و یا نقص ها را جهت عملکرد اینمن و مؤثر تشخیص دهید. برای بازرسی کلی دستگاه خود با تعمیر کاران مجاز رونیکس تماس حاصل نمایید.

- دستگاه را دور از آتش یا جرقه نگه دارید.
 - اعتقاد بر این است که یک بیماری به نام پدیده رینود، که بر انگشتان برخی افراد تاثیر می‌گذارد ممکن است از لرزش و سرما ناشی شده باشد (رنگ پریدگی و بی‌حسی در انگشتان). ازین رو موارد پیش‌بینی شده زیر به شدت توصیه می‌شود زیرا که حداقل قرار گرفتن در معرض برخی موارد ممکن است باعث بیماری ناشناخته شود.

۱. گرم نگاه داشتن بدن به خصوص سر، گردن، پا، مج پا، دست و مج دست
۲. حفظ گردش خون مناسب با انجام تمرینات بازویی صحیح در زمان استراحت و همچنین سیگار نکشیدن.


۳. کاهش ساعت فعالیت با دستگاه

اگر در انگشتان خود احساس ناراحتی، سرخی و تورم همراه بارنگ پریدگی و بی‌حسی کردید، قبل از بیشتر در معرض قرار گرفتن سرما و لرزش با پزشک خود مشورت نمائید.
 - همیشه از محافظت اینمی گوش استفاده نمایید، صدای بلند برای مدت طولانی می‌تواند باعث آسیب به شنوایی و حتی از دست دادن شنوایی گردد.
 - محافظت کامل سر و صورت جهت جلوگیری از آسیب ناشی از پرتتاب ذرات یا شاخه‌ها باید استفاده گردد.
 - از دستکش‌های ضد لغزش جهت بهبود موقعیت گرفتن دسته حاشیه زن استفاده نمایید.
 دستکش همچنان انتقال لرزش دستگاه به دستان شما را کاهش می‌دهد.

مونتاژ و نصب


■ نصب دسته

نصب دسته D شکل



به عکس ۱ تا ۳ مراجعه نمایید. چهار پیچ مشخص شده در شکل ۱ را آزاد و باز کرده و بست بالایی را جدا کنید، دسته را در میان بست قرار دهید و پیچ‌ها را محکم کنید.

■ نصب محافظ پلاستیکی



۱. دو پیچ مربوط محافظ را مطابق شکل جدا کنید.
۲. بست گارد را بر روی گیره قرار دهید.
۳. پیچ را بیندید.

■ نصب کمربند

۱. آویز کمربند را در حلقه روی میله قرار دهید.
۲. کمربند را در آویز قلاب کنید.

■ جایگزینی تیغه فلزی با نخ پلاستیکی

- جدا کردن تیغه فلزی
۱. سوراخ موجود بر روی گیربکس (شافت) را با سوراخ واشر فلنچ هم راستا نمائید.
 ۲. میله (پین) را داخل سوراخ قرار دهید تا مانع از چرخش شود.
 ۳. مهره را شل کرده و تیغه فلزی و واشر را جدا کنید.

■ نصب کردن نخ پلاستیکی

۴. واشر فلنچ و واشر درپوش را بر روی شفت قرار دهید.
۵. سوراخ موجود بر روی گیربکس را با سوراخ واشر فلنچ هم راستا نمائید.
۶. میله (پین) را داخل سوراخ قرار دهید تا مانع از چرخش شود.
۷. سری نخ پلاستیکی را نصب و محکم نمایید.

استفاده از کمربند نگهدارنده دستگاه

▪ نصب کمربند

بند کمربند را بر روی شانه های خود قرار داده و موقعیت قلاب را مقابله کمر خود قرار دهید.

▪ تنظیم ارتفاع

ارتفاع کمربند را با توجه به موقعیت قرارگیری و قد خود تنظیم نمائید.

▪ نصب قلاب

قلاب کمربند را به قلاب موجود بر روی لوله متصل نمائید تا به کمک کمربند وزن دستگاه مهار و دستگاه نگه داشته شود.

هشدار و احتیاط

▪ لرزش بیش از اندازه

- سریعاً موتور را متوقف کنید.

لرزش مفرط تیغه به این معنی می‌باشد که تیغه درست نصب نشده است. سریعاً موتور را متوقف کنید و تیغه فلزی را بررسی نمائید. تیغه‌ای که درست نصب نشده باشد، باعث بوجود آمدن صدمات فیزیکی می‌گردد.

دستوراتی برای عملکرد ایمن

⚠️ هشدار!

تمامی مدل‌های چمن زن و حاشیه زن ممکن است سنگ ریزه‌های کوچک، خرد آهن و یا اجسام خرد دیگر را در موقع برش پرتاب کنند. دستورات عملکرد ایمن را با دقت مطالعه فرمائید و برای استفاده از دستگاه آنها را بکار بگیرید.

راهنما را به دقت مطالعه نموده و به طور کامل با نحوه کنترل و استفاده صحیح از دستگاه آشنا گردد. بدانید که چگونه دستگاه را متوقف و موتور را خاموش کنید. از چگونگی عملکرد کمربند دستگاه مطلع شوید تا در صورت نیاز بتوانید دستگاه را از خود جدا کنید.

هرگز به دیگران اجازه ندهید بدون آموزش صحیح از دستگاه استفاده کنند. از پاها، چشم‌ها، صورت و گوش‌ها در برابر پرتاب اشیا محافظت کنید. مناظره کنندگان، کودکان و حیوانات را دور از محیط کار نگه دارید، هرگز به کودکان اجازه استفاده و یا بازی با دستگاه را ندهید. هرگز به هیچ شخصی اجازه ورود با خود به منطقه خطر کاری را ندهید. منطقه خطر منطقه‌ای تا شعاع ۱۵

متری (حدود ۱۶ قدم) می‌باشد.

حتماً به افراد برای استفاده از محافظت چشم، در برابر پرتاب اشیا در منطقه خطر پافشاری کنید. اگر مجبور به استفاده از دستگاه در مناطقی که افراد محافظت نشده وجود دارند هستید، در سرعت کم با دستگاه فعالیت کرده تا از خطر پرتاب اشیا جلوگیری نمائید.

سوییج توقف دستگاه را در زمان آزاد بودن دستگاه به موقعیت ۰ حرکت دهید، قبل از برش از سلامت دستگاه اطمینان حاصل نمائید. فقط در زمانی فعالیت را ادامه دهید که سوییج توقف دستگاه در شرایط خوب و مناسب عملکرد باشد.

به صورت روزانه صحت عملکرد سوییج توقف را در حالت بدون بار بررسی و چک کنید.

⚠️ هشدار!

علاوه بر سر، چشم، صورت و گوش، استفاده از کفش‌های ایمنی برای محافظت پاهای شما، ایستادن شما در سطوح‌های لغزنده را نیز بهبود می‌بخشد. از دستمال گردن و کراوات، جواهرات و یا لباس‌های بزرگ و شل استفاده نکنید زیرا که ممکن است در دستگاه گیر کنند. از کفش‌های باز و یا پاهای برخene پرهیز کنید. در موقعیت‌های معین حتماً باید از لوازم محافظتی کامل سر و صورت استفاده نمائید.

▪ منطقه خطر

هیچ شخصی به جز اپراتور دستگاه اجازه نزدیک شدن به حریم کار تا شعاع ۱۵ متری منطقه خطر را ندارد. محافظه‌های چشم، گوش، صورت، پا، ساق پا و بدن باید توسط کاربر استفاده شده باشند. افراد حاضر در منطقه یا در معرض منطقه خطر باید از محافظت چشم در برابر پرتاب اشیا استفاده نمایند. احتمال خطر با دور شدن از منطقه خطر کاهش می‌یابد.



برش با نخ پلاستیکی

⚠️ هشدار!

در صورت نصب سر پلاستیکی در جهت اشتباه، خرد چمن‌ها به سمت شما پرتاب خواهند شد. اگر سری پلاستیکی به صورت صاف و افقی بر روی زمین قرار داشته باشد که برش با تمام طول نخ اتفاق

بیفتد، خرده ریزها به سمت شما پرتاپ می‌گردد. کشیدن دستگاه روی سطح برش، باعث کندی سرعت موتور می‌شود و نخ نایلونی دستگاه از بین می‌رود.

⚠ هشدار!

در زمانی که از نخ پلاستیکی استفاده می‌شود، حتماً گارد محافظ خرده ریزها را بر روی دستگاه نصب نمایید. در صورتی که نخ زیادی از دستگاه خارج کنید، نخ به دور روکش خود می‌پیچد، چرا که در حین چرخش، نخهای پلاستیکی به تیزی چاقو در می‌آیند.

⚠ هشدار!

فقط از نخهایی که تاب ندارند با قطر ۲,۵ میلی‌متر استفاده نمایید. هرگز از سیم بر روی تیغه نخی استفاده نکنید. سری نخ پلاستیکی خود را فقط برای نخ برش با قطر مناسب به کار بگیرید.

⚠ هشدار!


احتیاط شدیدی برای فعالیت در مکان‌های خالی و شن و ماسه‌ای داشته باشید، زیرا نخ می‌تواند ذرات سنگ را با سرعت بالا پرتاپ نماید. محافظ پلاستیکی نمی‌تواند اشیائی را که پرتاپ و یا در سطوح سخت کمانه می‌شوند، متوقف کند.

برای تمامی برش‌ها، بهتر است که سری نخ را کج کرده تا با قسمت میانی تماس پیدا کند، جایی که نخ به سمت دور از شما و خرده چمن‌ها حرکت می‌کند که این مهم باعث می‌شود تا خرده چمن‌ها به جهت دور از شما پرتاپ شوند.

هرس کردن


سری برش را آهسته به سمت چمن‌هایی که در جهت مخالف شما هستند کج کنید. اگر در طی برش با مانعی مثل حصار، دیوار و یا درخت مواجه شدید، از گوشه‌ای حرکت کنید که خرده چمن‌ها به سمت دور از شما باشند، تا جایی برش را ادامه دهید که تا نزدیکی مانع برسید اما نخ برش را بیش از حد به مانع فشار ندهید.

اگر در حال هرس تا نزدیکی سیم توری شکل یا زنجیر بودید مراقب باشید که فقط تا نزدیکی سیم ادامه دهید. اگر به مسافت دورتری بروید نخ برش دور سیم گیر خواهد کرد. هرس کاری می‌تواند برای قطع کردن علفهای هرز هم کاربرد داشته باشد. سری نخ برش را در نزدیکی علفهای هرز قرار دهید، هرگز آن را به بالا حرکت ندهید زیرا که باعث گیر کردن نخ می‌شود. به جای برش علفها از طریق نخ برش، فقط قسمت کمی از انتهای نخ را برای پوشاندن کامل ساقه‌ها استفاده نمائید.



حاشیه زنی و علف زنی


این موارد با سری برش نخی مورب در زوایا انجام می‌شود. حاشیه زنی، هرس کردن چمن‌هایی است که در سطح پیاده رو و یا مسیرهای رانندگی پخش شده‌اند. در حین علف زنی و حاشیه زنی، دستگاه را در شیب زاویه دار نگاه داشته و در موقعیتی قرار دهید که خرده چمن‌ها و هر نوع سنگ و زباله‌ای که در دسترس است به سمت شما پرتاب نشود، حتی اگر در یک سطح سخت کمانه کرده باشند. هر کاربری باید زاویه‌ای مناسب که متناسب با سایز بدن خود و موقعیت برش باشد را پیدا کند.



برش با تیغه فلزی

■ درو کردن علفهای هرز

این نوع برش بوسیله تاب دادن تیغه در یک سطح قوس دار انجام می‌شود. این عمل سریعاً می‌تواند محیط را ز چمن و علفهای هرز پاک کند. درو کاری نباید برای برش علفهای هرز ضخیم و یا قطعات چوبی به کار برود.



هشدار!

تیغه فلزی را برای برش درختچه هایی که قطر آنها از ۱,۳ تا ۱,۴ اینچ تجاوز می کند، استفاده نکنید.
درو کاری در هر دو جهت یا فقط در یک جهت می تواند استفاده گردد که باعث دور شدن خرد چمن ها
از سمت شما می شود.

سمتی از تیغه در حال استفاده است که در جهت دور از شما گردش دارد. تیغه را به همین سمت مورب کنید. در صورت درو کردن با هر دو جهت مقداری خرد چمن به سمت شما پرتتاب می‌شود. تنها در جهتی از تیغه برش را انجام دهید که خرد ریزهای چمن به سمت دور از شما پرتتاب شوند. اگر جسمی با تیغه برخورد کند، تیغه ممکن است کند شود. برای علوفهایی که سخت و ضخیم هستند باید از ابزار مناسب استفاده نمایید. تیغه را با فشار مجبور به برش نکنید. زاویه برش را ناگهانی تغییر ندهید. از هر گونه فشار یا حالت اهرمی که می‌تواند موجب گیری کردن تیغه و یا ترک خوردن آن شود، خودداری فرمائید.

ترکیب بنزین و روغن

هشدار!

- هرگز مخزن سوخت را البریز نکنید.
 - هرگز سوخت را در محیط بسته و بدون تهويه اضافه نکنید.
 - در نزدیکی حرقه و شعله های آتش، سوخت به دستگاه اضافه نکنید.
 - قبل از شروع کار سوختی که در اطراف مخزن ریخته شده است را تمیز نمائید.
 - هرگز اقدام به سوخت گیری دستگاهی که داغ است نکنید.

سوخت مورد استفاده برای این دستگاه ترکیبی از بنزین بدون سرب و روغن مناسب موتور می‌باشد. زمانی که بنزین را با روغن موتور دو زمانه مخلوط می‌کنید، فقط از بنزینی که عاری از اتانول یا میانول (نوعی الکل) باشد استفاده کنید. از بنزین با اكتان ۸۹ یا بالاتر، بنزین بدون سرب با کیفیت بالا استفاده نمایید. این مهم به جلوگیری از خراب شدن قسمت‌های احتراق دستگاه و قسمت‌هایی که دیگر کمک خواهد کرد.

نکته!

نسبت ترکیب ۴۰: ۱ می باشد.

روغن: ۱ واحد بنزین: ۴۰ واحد

ترکیب سوخت غیر از ۴۰٪ باعث خرابی موتور می‌گردد، از ترکیب صحیح سوخت اطمینان حاصل ننماید.

سوخت ■

موتور دستگاه سوخت دو زمانه مصرف می کند، ترکیبی از بنزین و روغن دو زمانه ۴۰٪

نکته!

سوخت دو زمانه ممکن است مخلوط نشده باشد. مخزن سوخت را کاملا قبل از هر استفاده تکان دهید.
بیشتر از مقداری که برای استفاده در طول یک ماه مدنظر دارید آماده سازی نکنید.

بنزین

از بنزین بدون سرب با اکتان ۸۹ یا کیفیت بالاتر استفاده نمائید.

نگهداری سوخت

سوخت را فقط در مخزن تمیز، ایمن و مناسب نگهداری نمائید. دستورات ایمنی را بر طبق نوع و محیط نگهداری مخزن رعایت فرمائید.

ترکیب بنزین و روغن

مخزن سوخت را بازرسی نموده و از تمیز بودن آن اطمینان حاصل نمائید و آن را با سوخت تازه پر کنید.
از ترکیب سوخت ۴۰:۱ استفاده نکنید.

آماده سازی برای شروع کار

بنزین و روغن را به طور مستقیم در مخزن سوخت ترکیب نکنید.

نکته!

ترکیب نادرست سوخت ممکن است باعث آسیب به موتور گردد.
۱. در زمان ترکیب سوخت، فقط مقدار مورد نیاز برای فعالیت در حال انجام خود را مخلوط کنید.
سوختی که بیشتر از ۱ ماه نگهداری شده است را استفاده نکنید. سوخت ترکیب شده ای که بیشتر از این مدت نگهداری شده باشد باعث استارت سخت و عملکرد ضعیف دستگاه می شود. اگر سوخت مخزن طولانی تر از این مدت نگه داشته شده باشد باید مخزن را خالی کرده و با ترکیب سوخت تازه آن را پر نمائید.

هشدار!

۲. مخزن سوخت را البریز نکنید.
۳. هرگز سوخت را در محیط بسته و بدون تهویه به مخزن اضافه نکنید.
۴. در نزدیکی شعله آتش یا جرقه، سوخت به مخزن دستگاه اضافه نکنید.
۵. قبل از شروع به کار سوختی که در اطراف مخزن ریخته شده است را تمیز نمائید.
۶. هرگز اقدام به سوخت گیری دستگاهی که داغ است نکنید.

▪ نکاتی که باید قبل از استفاده بررسی شوند


۱. دستگاه را از جهت سفت بودن کلیه اتصالات بررسی نمایید.
۲. قبل از شروع کار با دستگاه، فیلتر هوا را بررسی نموده و آلودگی ها را تمیز کنید.
۳. از وجود وسایل ایمنی در محیط کار اطمینان حاصل نمایید.
۴. از عدم نشت روغن اطمینان حاصل نمایید.
۵. مطمئن شوید در حالت بدون گاز، تیغه به چرخش در نمی آید.

⚠ هشدار!

دود خروجی از اگزوز موتور این دستگاه شامل موادهای شیمیایی می باشد که ممکن است منجر به سرطان، ناراحتی های تنفسی و یا صدمات دیگر گردد.

شروع فعالیت

▪ روش های روشن کردن و خاموش کردن موتور



روشن کردن موتور سرد

- سوییچ دستگاه را به موقعیت " I " حرکت دهید.
- فشار آرامی به صورت متداوم به پمپ ثانویه (دستی) وارد نموده (۷ تا ۱۰ بار) تا زمانی که سوخت به درون پمپ برسد.
- اهرم ساسات را تا بسته شدن ساسات بکشید.
- هندل استارت را بکشید تا زمانی که شمع جرقه بزند.
- اهرم ساسات را کشیده تا ساسات باز شود (کشیدن بیش از حد هندل استارت، منجر به خفه کردن موتور می شود).
- هندل استارت را کشیده تا موتور روشن شود.
- اجازه دهید تا موتور قبیل از استفاده به مدت چند دقیقه گرم شود.

▪ روشن کردن موتور داغ

اگر مخزن سوخت دارای سوخت کافی بود، دسته استارت را ۱ تا ۳ بار کشیده تا موتور روشن شود.

▪ عدم استفاده از ساسات

اگر مخزن خالی از سوخت بود، بعد از سوخت‌گیری مجدد مراحل ۳ تا ۶، در مرحله روشن کردن موتور سرد را تکرار کنید.

▪ متوقف کردن موتور

- سوییچ دستگاه را به موقعیت "O" حرکت دهید.

مراقبت و نگهداری

▪ فیلتر هوا

- گرد و غبار انباسته بر فیلتر هوا بپرسه وری موتور را کاهش می‌دهد. مصرف سوخت را افزایش داده و اجازه ورود ذرات را به موتور می‌دهد. در موقع لزوم، فیلتر هوا را برای بازنگری در محیطی غیر از محیط کار باز کنید.

- گرد و غبار سطحی می‌تواند به آسانی بوسیله ضربه وارد کردن به فیلتر هوا پاک شود. ذرات گرد و غبار سنگین باید در حلال های مناسب (آب) تمیز گردد.

- فیلتر هوا را از طریق باز کردن درب فیلتر جدا نمایید.

▪ تنظیم کاربراتور

تا زمانی که نیاز نباشد، کاربراتور را تنظیم نکنید.

کاربراتور تنها توسط تعمیرکاران مجاز رونیکس سرویس باید مورد بازبینی و سرویس قرار گیرند. تنظیم نادرست کاربراتور ممکن است باعث آسیب به موتور دستگاه گردد.

▪ فیلتر سوخت

- مخزن سوخت دارای فیلتر می‌باشد. فیلتر در انتهای پمپ سوخت، نصب شده و می‌توان آن را با قلاب سیمی از قسمت مخزن جدا نمود.

- به صورت دوره‌ای فیلتر سوخت را بررسی نمایید. اجازه ورود گرد و غبار به داخل مخزن سوخت را ندهید. فیلتری که کشیف باشد باعث ایجاد مشکل در روشن شدن موتور یا اختلال در عملکرد صحیح دستگاه می‌شود.

زمانی که فیلتر کشیف می‌باشد، آن را تعویض نمایید.

- زمانی که داخل مخزن سوخت کشیف می‌باشد، می‌توان آن را با بتزین تمیز کرد.

■ بررسی شمع

هنگامی که موتور دستگاه داغ است، هرگز اقدام به باز کردن یا تعویض شمع دستگاه نکنید.

عیب یابی دستگاه

- اگر شمع با رسوبات روغن آلوده شده باشد، آن را تمیز یا تعویض نمائید.
- اگر پلاتین شمع فرسوده شده باشد، آن را تعویض نمائید.
- فاصله جرقه زنی شمع $0.28\text{--}0.40$ میلی‌متر می‌باشد ("0.28" - "0.40").
- میزان گشتاور سفت کردن شمع $125\text{--}145$ کیلوگرم بر سانتیمتر ($135\text{--}145$ اینچ بر پوند) می‌باشد.

حمل و نقل

- زمان حمل دستگاه در محیط کار، موتور دستگاه باید خاموش شود.
- زمانی که موتور خاموش شده است، تا مدتی اجزای فلزی آن داغ هستند. هرگز قسمت‌های داغ دستگاه مانند اگزوز را لمس نکنید.
- از عدم نشست سوخت از مخزن سوخت اطمینان حاصل کنید.

! هشدار!

همیشه در زمان حمل و نقل تیغه فلزی را با کاور حمل تیغه بپوشانید.

■ نگهداری طولانی

- به صورت مستمر دستگاه را بازرسی، تمیز و تعمیر نمائید.
- مخزن را عاری از سوخت کنید.
- موتور را روشن کنید. این مورد باعث می‌شود تا تمام سوخت موجود در سیستم سوخت‌رسانی و کاربراتور مصرف شود.
- شمع را باز کرده و به اندازه یک قاشق کوچک از روغن تمیز موتور در سوراخ شمع (سیلندر) ریخته و آن را مجدداً بیندید.
- دستگاه را در یک مکان تمیز، خشک و دور از گرد و غبار نگهداری کنید.

! نکته!

مشکلاتی از جمله استارت سخت دستگاه، نامنظم کار کردن و اختلال در عملکرد دستگاه می‌تواند بوسیله پیروی از تمامی دستورات کاربردی عملکرد دستگاه و روش‌های صحیح نگهداری، جلوگیری گردد.

توجه!

- در زمانی که موتور به صورت نامنظم عمل می‌کند موارد زیر را بررسی نمایید:
- سیستم سوخترسانی در شرایط مناسب بوده و سوخت در موتور جریان داشته باشد.
 - سیستم احتراق دستگاه در شرایط مناسب بوده و شمع به صورت صحیح جرقه بزند.
 - فشار موتور به اندازه کافی باشد.

■ عدم استارت دستگاه

- سوخت داخل مخزن را تخلیه کنید.
- از تازه و تمیز بودن سوخت اطمینان حاصل نمایید.
- فیلتر سوخت را بررسی کرده و از تمیز بودن آن اطمینان حاصل نمایید. (در صورت آلوده بودن فیلتر، آن را تعویض کنید)
- از تمیز بودن فیلتر هوا اطمینان حاصل فرمائید.
- شمع جدید و مناسب دیگری را جایگزین کنید.
- اگر ایراد اساسی در دستگاه مشاهده نمودید، هرگز اقدام به تعمیر دستگاه نکنید و با تعمیرکاران شرکت رونیکس سرویس تماس حاصل فرموده تا از خدمات سریع و مطمئن آن بهره ببرید.

راهنمای رفع عیب دستگاه

عدم استارت دستگاه

راه حل	علت های احتمالی	علائم			
به مخزن، سوخت اضافه کنید فیلتر سوخت را تمیز نمایید	سوختی در مخزن نباشد فیلتر سوخت مسدود شده باشد	وضعیت غیر عادی سیستم سوخت	شمع به صورت عادی حرقه می زند	سیلندر به صورت عادی	
سوخت را تعویض کنید سوخت را تعویض کنید شمغ را در آورده و تمیز کنید ترکیب مناسب سوخت	سوخت آلوده می باشد آب در سوخت باشد میزان نادرست ترکیب سوخت	سوخت	سیستم سوخت رسانی عادی	فسار وارد می کند	
رسوبات روغن را تمیز نمایید شمغ را تعویض نمایید شکاف شمع را به $-0,7 - 0,6$ میلی متر تنظیم کنید.	شمغ با رسوبات روغن خراب شود خرابی عایق شمع شکاف شمع بسیار زیاد یا کم باشد	شمغ	وایر شمع عادی	سیستم سوخت رسانی عادی	
جاگرین کنید محکم کنید	وایر شمع آسیب دیده است	شل شدن کوئل	حرقه نامناسب		
با قطعه جدید تعویض کنید قطعات مرتبط را تعویض کنید قطعات مرتبط را محکم کنید	فرسودگی رینگ پیستون شکسته شدن رینگ پیستون آلودگی رینگ پیستون شل شدن شمع نشت محل اتصال سیلندر و میل لنگ		فشار ضعیف می باشد	سیستم سوخت رسانی طبیعی	
کلاهک شمع را محکم کنید تعمیر یا تعویض کنید	وایر شمع و شمع، اتصال ضعیفی دارند ایراد سویچ یا اتصال کوتاه		فسار نرمال	عادی	

■ بازدهی کم

راه حل	علت های احتمالی	علائم
فیلتر سوخت و مسیر سوخت را تمیز کنید کاربراتور را تنظیم کنید رسوبات روغن را تمیز کنید	مسدود بودن فیلتر سوخت جریان کم سوخت پروانه با رسوبات روغن خراب شده باشد	در سرعت بالا متوقف شود دود کم باشد لوله کاربراتور رو به عقب باشد
پیستون و رینگ پیستون را تعویض نمائید.	فرسودگی پیستون، رینگ پیستون و سیلندر	فشار کم باشد
تعمیر کنید	نشت محل اتصال سیلندر و میل لنگ	نشتی موتور
قطعه آب بندی را تعویض کنید از استفاده در طولانی مدت بپرهیزید سرعت و دور در دقیقه بالا رسوبات روغن را پاک کنید	ایراد داشتن قطعه آب بندی گرم شدن بیش از حد موتور بدنه با رسوبات روغنی فرسوده شده است	انتهای دو میل لنگ نشتی دارد

■ موتور نامنظم کار می کند

راه حل	علت های احتمالی	علائم
پیستون و رینگ پیستون را تعویض نمائید پیستون و پین پیستون را تعویض نمائید بلرینگ را تعویض کنید	پیستون، رینگ پیستون و سیلندر پیستون، رینگ پیستون فرسوده شده است بلرینگ میل لنگ و شاتون فرسوده شده است	صداي ضربه مانند
از استفاده در طولانی مدت بپرهیزید سرعت و دور در دقیقه بالا رسوبات روغن را پاک کنید با بنزین دارای اکتان تعویض کنید	گرم شدن بیش از حد موتور محفظه احتراق با رسوبات روغنی فرسوده شده است نوع بنزین نامناسب است	صداي ضربه مانند

سوخت را تعویض کنید شکاف شمع را به فاصله ۰,۶-۰,۷ میلی‌متر تنظیم کنید. فاصله کوئل را به ۰,۳-۰,۴ میلی‌متر تنظیم کنید	آب در سوخت وجود داشته باشد شکاف شمع تنظیم نباشد فاصله کوئل تنظیم نباشد	قطع شدن سیستم احتراق موتور
---	--	----------------------------

▪ توقف ناگهانی موتور

راه حل	علت های احتمالی
سوخت جدید اضافه کنید رسوبات روغن را پاک کنید وایر شمع را وصل کنید	سوخت تمام شده است شمع با رسوبات روغن آلوده شده باشد و یا اتصال کوتاه باشد وایر شمع از جایش خارج شده باشد

تعمیرات ابزار

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند، بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب حاصل نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با نزدیکترین مرکز سرویس مجاز رونیکس سرویس تماس حاصل فرموده تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده فرمائید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نموده و یا با تلفن ۰۲۱-۶۱۹۰۴۰۰ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.

رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!