


Ronix[®]
Premium Quality

ABRISSHAMMER
2806



www.ronixtools.com



SPEZIFIKATIONEN


Modell	2806
Spannfuttertyp	HEX
Leistung	950W
Schlag Energie	10J
Frequenz	50-60Hz
Voltzahl	220-240V
Maximale Schlagzahl	2900BPM
Maximale Bohrergröße	17mm
Produkt Gewicht	7.15Kg
Total Gewicht	9.45Kg
Geliefert in	Ronix Metal Box
Enthält	Ronix Zusatzhandgriff, Spitzmeißel Schraubenschlüssel, Fetttube Inbusschlüssel

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

WARNUNG!

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Das Nichtbefolgen aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren persönlichen Verletzungen führen.

WERKZEUG TEILE



HALTEN SIE DIE ANWEISUNGEN

ARBEITSBEREICH

- 1- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Überfüllte Bänke und dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein.
- 2- Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie in der Nähe von entflammaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- 3- Halten Sie Umstehende, Kinder und Besucher fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- 4- Doppelt isolierte Werkzeuge sind mit einem polarisierten Stecker ausgestattet (eine Klinge ist breiter als die andere). Dieser Stecker passt nur auf eine Weise in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine polarisierte Steckdose zu installieren. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise. Doppelte Isolierung macht das Bedürfnis

nach einem dreidrähtigen geerdeten Stromkabel und geerdetem System überflüssig.

STROMVERSORGUNGSSYSTEM

5- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlages, wenn Ihr Körper geerdet ist.

6- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder nassen Bedingungen aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

7- Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals, um die Werkzeuge zu tragen oder den Stecker aus einer Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

8- Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außenbereich gekennzeichnetes Verlängerungskabel mit der Kennzeichnung „W-A“ oder „W“. Diese Kabel sind für den Außenbereich zugelassen und verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

9- Bleiben Sie wachsam, beobachten Sie, was Sie tun, und verwenden Sie den gesunden Menschenverstand beim Bedienen eines Elektrowerkzeugs. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Bedienen von Elektrowerkzeugen kann zu schweren persönlichen Verletzungen führen.

10- Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie langes Haar zurück. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder langes Haar können in bewegliche Teile geraten.

11- Vermeiden Sie versehentliches Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker einstecken. Werkzeuge

mit dem Finger am Schalter zu tragen oder Werkzeuge einzustecken, die eingeschaltet sind, lädt zu Unfällen ein.

12- Entfernen Sie Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Werkzeug einschalten. Ein am rotierenden Teil des Werkzeugs angebrachter Schlüssel oder Schraubenschlüssel kann zu persönlichen Verletzungen führen.

13- Überdehnen Sie sich nicht. Behalten Sie jederzeit einen sicheren Stand und Gleichgewicht. Ein sicherer Stand und Gleichgewicht ermöglicht eine bessere Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

14- Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer Augenschutz. Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz müssen unter entsprechenden Bedingungen verwendet werden. Gewöhnliche Brillen oder Sonnenbrillen sind KEIN Augenschutz.

WERKZEUGGEBRAUCH UND PFLEGE

15- Verwenden Sie Klemmen oder andere praktische Methoden, um das Werkstück auf einer stabilen Plattform zu sichern und zu stützen. Das Halten des Werkstücks mit der Hand oder gegen den Körper ist instabil und kann zu Kontrollverlust führen.

16- Zwingen Sie das Werkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Werkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer in der dafür vorgesehenen Geschwindigkeit.

17- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- oder ausschaltet. Jedes Werkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.

18- Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Werkzeug lagern. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko, das Werkzeug versehentlich zu starten.

19- Lagern Sie unbenutzte Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen. Werkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.

20- Pflegen Sie Werkzeuge sorgfältig. Halten Sie Schneidwerkzeuge

scharf und sauber. Ordentlich gewartete Werkzeuge mit scharfen Schneidkanten neigen weniger dazu, sich zu verhaken und lassen sich leichter kontrollieren.

21- Überprüfen Sie auf Fehlausrichtungen oder Verklemmungen von beweglichen Teilen Bruch von Teilen und jede andere Bedingung, die den Betrieb des Werkzeugs beeinflussen könnte. Wenn beschädigt, lassen Sie das Werkzeug vor der Verwendung warten. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Werkzeuge verursacht.

22- Verwenden Sie nur vom Hersteller für Ihr Modell empfohlenes Zubehör. Zubehör, das für ein Werkzeug geeignet sein mag, kann gefährlich werden, wenn es auf einem anderen Werkzeug verwendet wird.

SERVICE

23- Werkzeugservice darf nur von qualifiziertem Reparaturpersonal durchgeführt werden. Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Verletzungsrisiken führen.

24- Bei der Wartung eines Werkzeugs verwenden Sie nur identische Ersatzteile. Befolgen Sie die Anweisungen im Wartungsabschnitt der Bedienungsanleitung. Die Verwendung von nicht autorisierten Teilen oder das Nichtbefolgen von Wartungsanweisungen kann ein Risiko eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung darstellen.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lassen Sie sich nicht durch Komfort oder Vertrautheit mit dem Produkt, die durch wiederholte Nutzung entstanden ist, von der strengen Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Abbruchhämmer abbringen. Wenn Sie dieses Werkzeug unsachgemäß oder falsch verwenden, können Sie ernsthafte persönliche Verletzungen erleiden.

1- Halten Sie das Werkzeug an den isolierten Griffen.

2- Führen Sie Arbeiten, bei denen die Schneidwerkzeuge verborgene Verkabelungen oder ihr eigenes Kabel berühren könnten, mit Vorsicht durch. Kontakt mit einem "stromführenden" Draht kann erfolgen.

- 3- Halten Sie das Werkzeug fest mit beiden Händen.
- 4- Halten Sie die Hände von beweglichen Teilen fern.
- 5- Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen. Bedienen Sie das Werkzeug nur, wenn es in der Hand gehalten wird.
- 6- Berühren Sie den Bohrer oder das Werkstück unmittelbar nach der Arbeit nicht; sie können extrem heiß sein und Ihre Haut verbrennen.
- 7- Tragen Sie Gehörschutz, wenn Sie das Werkzeug über längere Zeiträume verwenden. Längerer Kontakt mit intensivem Lärm kann zu Hörschäden führen.
- 8- Tragen Sie einen Schutzhelm, Schutzbrillen und/oder ein Gesichtsschutzschild. Gewöhnliche Brillen oder Sonnenbrillen sind KEINE Schutzbrillen. Es wird auch dringend empfohlen, eine Staubmaske und dick gepolsterte Handschuhe zu tragen.
- 9- Stellen Sie sicher, dass der Bohrer vor dem Betrieb sicher eingespannt ist.
- 10- Bei normaler Betriebsweise ist das Werkzeug so konzipiert, dass es Vibrationen erzeugt. Dies kann dazu führen, dass freiliegende Metallteile des Werkzeugs "unter Spannung stehen" und den Bediener schockieren.
- 11- Achten Sie immer darauf, dass Sie festen Stand haben. Stellen Sie sicher, dass sich niemand unterhalb befindet, wenn Sie das Werkzeug in hohen Lagen verwenden. Schrauben können sich leicht lösen, was zu einem Defekt oder Unfall führen kann. Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben sorgfältig vor dem Betrieb.
- 12- Bei kaltem Wetter oder wenn das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt wurde, lassen Sie das Werkzeug sich durch Betrieb ohne Last aufwärmen. Dies lockert die Schmierung. Ohne ordnungsgemäßes Aufwärmen ist die Hammerfunktion schwierig.
- 13- Richten Sie das Werkzeug beim Betrieb nicht auf Personen in der Umgebung. Der Bohrer könnte herausfliegen und jemanden ernsthaft verletzen.
- 14- Einige Materialien enthalten Chemikalien, die giftig sein können. Seien Sie vorsichtig, um das Einatmen von Staub und Hautkontakt zu vermeiden. Befolgen Sie die Sicherheitsdaten des Materiallieferanten.
- 15- Das Werkzeug ist mit einer sicheren Kupplungsausrüstung ausgestattet.

Bitte schalten Sie die Maschine aus, wenn die Kupplung verbunden ist.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG!

MISSBRAUCH oder Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Sicherheitsregeln kann zu schweren persönlichen Verletzungen führen.

SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden für das Werkzeug verwendet:

V	Voltzahl
n	Leerlaufgeschwindigkeit
A	Ampere
--/min	Umdrehungen oder Hin und Herbewegungen pro Minute
Hz	Hertz
	Bauart II

VORSICHT!

Stellen Sie immer sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und ausgesteckt ist, bevor Sie den Bohrer einsetzen oder entfernen.

- Einsetzen und Entfernen des Meißels

1- Reinigen Sie den Schaft des Bohrers und tragen Sie Bohrfett auf, bevor Sie den Meißel einsetzen.

2- Ziehen Sie die Spannhülse nach unten.

- Wartung & Tägliche Überprüfung.

⚠ VORSICHT!

Stellen Sie immer sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und ausgesteckt ist, bevor Sie versuchen, eine Inspektion und Wartung durchzuführen.

- 1- Das Werkzeug und seine Lüftungsschlitze müssen sauber gehalten werden, reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze des Werkzeugs oder wann immer die Schlitze zu verstopfen beginnen.
- 2- Überprüfen Sie oft, ob die Schrauben locker sind oder nicht.
- 3- Überprüfen Sie oft, ob die Kabelisolierung beschädigt ist oder nicht.




Fig 5

⚠ HINWEIS:

Es sollte nach jedem Austausch der Kohlebürsten neu geschmiert werden.

Schritt

- 1- Lassen Sie das Werkzeug einige Minuten laufen, um es aufzuwärmen. Schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen Sie den Stecker.

Schritt

- 2- Entfernen Sie die Kurbelkappe mit einem Boda-Schlossmutternschlüssel. Stellen Sie das Werkzeug mit dem Meißelende nach oben auf den Tisch. Dadurch kann das alte Fett im Kurbelgehäuse gesammelt werden.

Schritt

- 3- Entfernen Sie das alte Fett im Inneren und ersetzen Sie es durch frisches Fett (30g; 1 oz). Verwenden Sie nur echtes Boda-Hammerfett. Das Befüllen mit mehr als der angegebenen Menge Fett (ca. 30 g; 1 oz) kann zu fehlerhaften Hammeraktionen oder Werkzeugausfällen führen. Füllen Sie nur mit der angegebenen Menge Fett.

Schritt

4- Setzen Sie die Kurbelkappe wieder ein und ziehen Sie sie mit dem Schlossmutternschlüssel fest.

 **VORSICHT!**

Ziehen Sie die Kurbelkappe nicht übermäßig fest. Sie besteht aus Harz und kann brechen.

Austausch der Kohlebürsten (Abb. 5)

1- Die Kohlebürsten sollten ausgetauscht werden, wenn das Werkzeug offensichtliche Funken zeigt oder bis zur Verschleißgrenze abgenutzt ist.

2- Beide Kohlebürsten sollten gleichzeitig ausgetauscht werden.

3- Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Rückabdeckung zu entfernen. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Bürstenhalterkappen zu entfernen. Nehmen Sie die abgenutzten Kohlebürsten heraus, setzen Sie die neuen ein und sichern Sie die Bürstenhalterkappen.


 **VORSICHT!**

Nach dem Austausch der Bürsten das Werkzeug etwa 10 Minuten ohne Last laufen lassen. Überprüfen Sie dann das Werkzeug im Betrieb, wenn Sie den Schalter lösen. Wenn das Werkzeug nicht gut funktioniert, wenden Sie sich an Ihr örtliches Ronix-Servicezentrum zur Reparatur. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen, Inspektionen und Austausch der Kohlebürsten, jede andere Wartung oder Einstellung von autorisierten Ronix- oder Werkservicezentren durchgeführt werden, immer unter Verwendung von Ronix-Ersatzteilen.

Ronix[®]

Premium Quality

DEMOLITION HAMMER 2806



SPECIFICATIONS


Model	2806
Chuck Type	HEX
Power	950W
Impact Energy	10J
Frequency	50-60Hz
Voltage	220-240V
Max Impact Rate	2900BPM
Max Bit Size	17mm
Product Weight	7.15Kg
Total Weight	9.45Kg
Supplied in	Ronix Metal Box
Includes	Ronix Auxiliary Handle, Pointed Chisel, Spanner, Grease Bottle, Hex Wrench

GENERAL SAFETY RULES

WARNING!

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and / or serious personal injury.

PARTS LIST



SAVE THESE INSTRUCTIONS

WORK AREA

- 1- keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- 2- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- 3- Keep bystanders, children and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- 4- Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, remove the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and ground.

POWER SUPPLY SYSTEM

- 5- Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators,

ranges and refrigerators. These is a increased risk of electric shock if your body is grounded.

6- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

7- Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cord increase the risk of electric shock.

8- When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked “W-A” or “W”. These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

9- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power

tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

10- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes jewelry, or long hair can be caught in moving parts.

11- Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch on invites accidents.

12- Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.

13- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.

14- Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions. Ordinary eye or sun glasses are NOT eye protection.

TOOL USE AND CARE

15- Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.

16- Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.

17- Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

18- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

19- Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.

20- Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

21- Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.

22- Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on another tool.

SERVICE

23- Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.

24- When servicing a tool, use only identical replacement parts.

Follow instructions in the Maintenance section of the manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance instructions may create a risk of electric shock or injury.

SPECIFIC SAFETY RULES

NOT let comfort or familiarity with product gained from repeated use replace strict adherence to demolition hammer safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

- 1- Hold tool by insulated gripping surfaces.
- 2- when performing an operation where the cutting tools may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a “live” wire.
- 3- Hold the tool firmly with both hands.
- 4- Keep hands away from moving parts.
- 5- Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand held.
- 6- Do not touch the drill bit or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
- 7- Wear ear protectors when using the tool for extended periods. Prolonged exposure to high intensity noise can cause hearing loss.
- 8- Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and / or face shield. Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses. It is also highly recommended that you wear a dust mask and thickly padded gloves.
- 9- Be sure the bit is secured in place before operation.
- 10- Under normal operation, the tool is designed to produce vibration. The will make exposed metal parts of the tool “live” and shock the operator.
- 11- Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
screws can come loose easily, causing a breakdown or accident. Check tightness of screws carefully before operation.
- 12- In cold weather or when the tool has not been used for a long time, let the tool warm up for a while by operating it under no load. This will loosen up the lubrication. Without proper warm up, hammering operation is difficult.
- 13- Do not point the tool at any one in the area when operating. The bit could fly out and injure someone seriously.
- 14- Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.

14- The tool designed safe clutch equipment, please turn off the machine when the clutch connection.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING!

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

SYMBOLS

The following show the symbols used for the tool.

V	Voltage
n	no load speed
A	Ampere
--/min	Revolutions or reciprocation per minute
Hz	Hertz
	class II construction

CAUTION!

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the bit.

- Installing and removing the chisel
- 1- Clean the bit shank and apply bit grease before installing the chisel.
- 2- Pull the chuck cover down the bottom
- Operation instruction

FUNCTIONAL DESCRIPTION




Fig 1




Fig 2




Fig 3

(the Front cap cannot move), then insert the bit into the tool, turn the chisel and push it in until it engages. At last let the chuck cover come back the original position.

3. After installing, always make sure that the chisel is securely held in place by trying to pull it out.

4. To remove the chisel, pull the chuck cover down all the way and pull the chisel out. (Fig1)

- Side Grip

⚠ CAUTION!

- Always use the side grip to ensure operating safety when drilling in concrete masonry, etc.

The tool is equipped with side grip before outgoing .The side grip swings around to either side, allowing easy handling of the tool in any position. Loosen the side grip by turning it counterclockwise, swing it to the desired position and then tighten it by turning clockwise.(Fig2)

- Switch Action(Fig3)

⚠ CAUTION!

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the “OFF” position when released.

- Switch can be locked in “ON” position for ease of operator comfort during extended use. Apply caution when locking tool in “ON” position and maintain firm grasp on tool.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the lock button.

To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.




Fig 4

- Maintenance & Daily Check.

⚠ CAUTION!

Always be sure that the tool is switch off and unplugging before attempting to perform inspection and maintenance.

1- The tool and its air vents have to be keep clean, regularly clean the

- tool's air vents or whenever the vents start to become obstructed
- 2- Often Check the screw if loosen or not.
- 3- Often Check the cord insulation if broken or not.




Fig 5

! NOTICE:

It should be relubricated after every replacing the carbon brush.

Step1- Run the tool for several minutes to warm it up. Switch off and unplug the tool.

Step2- Remove the crank cap using a Boda lock nut wrench. Rest the tool on the table with the chisel end pointing upwards. This will allow the old grease to collect inside the crank housing.

Step3- Wipe out the old grease inside and replace with a fresh grease (30g; 1 oz). Use only Boda genuine hammer grease. Filling with more than the specified amount of grease (approx. 30 g; 1 oz) can cause faulty hammering action or tool failure. Fill only with the specified amount of grease.

Step4- Reinstall the crank cap and tighten with the lock nut wrench.

! CAUTION!

- Do not tighten the crank cap excessively. It is made of resin and is subject to breakage.

- Replacing carbon brushes.(Fig5)

1- Should replace the carbon brushes when the tool occurs obvious sparks or wear down to the limit mark.

2- Both carbon brushes should be replaced at the same time.

3- Use a hex wrench to remove the rear cover. Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

 **CAUTION!**

After replacing brushes, Running tool with no load for about 10 minutes. Then check the tool while running, when releasing the switch trigger. If the tool is not working well, ask your local Ronix service center for repair. To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brushes inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by Ronix Authorized or Factory service centers, always using Ronix replacement parts.





www.ronixtools.com